<FOR ANDROID>

Star 熱感式印表機參數更改工具程式 使用說明

1. 請用您的 Android 設備,開啟瀏覽器輸入以下網址,進入大睿官網的頁面後點如下 圖頁面中紅色線框的工具程式,即自動下載。

http://www.sankotriple.com.tw/Triple/Troubleshooting.htm

	大睿股份有限公司 Triple Industries Corp.	首頁	產品資訊	技術支援	關於我們	聯絡我們	
	ISP/00II 中文使用手冊 (PDF)						
	LED 燈號訊息						
	TSP7001I 電源安全須知						
已停產機型							
	TSP650II 系列		BSC10 系列				
	TSP650II 中文使用手冊 (PDF)			BSC10中文	使用手冊 <mark>(</mark> PDF)	
	LED 燈號訊息	tatterma		LED 燈號訊』	<u>.</u>		
	夾紙排除			夾紙排除			
	裁刀鎖住排除	No.		裁刀鎖住排除 BSC10 電源安全須知			
	TSP650II 電源安全須知						
	大睿 Android 設定工具程式 <i>(apk)</i>						
	大睿 Android 工具使用手冊 (PDF)						
	大睿 Windows 列印範團設定工具 (ZIP)						

2. 自動下載後,在 Android 設備中開啟下載的檔案" TripleFuncTools.apk",出現以下畫面,請點選安裝鍵,進行程式安裝。如有安全防護訊息清選擇"仍要安裝".



3. 安裝完成後,點選"開啟", 或是在您 Android 設備畫面中應該會出現紅框中這個圖案



4. 請您將 TSP654II 與 Android 裝置連接到相同網路後,打開印表機電源。開啟"大睿參數 工具程式"即出現左下方畫面,約等待 1.5 秒後自動進入右下方畫面的主畫面後,點選 畫面中紅框的位置,搜尋印表機.(藍芽連接時,請先完成 Android 裝置的配對作業)



5. 選擇搜尋介面的種類或全選,進行印表機搜尋,在搜尋結果中點選印表機.





6. 依實際情況回應確認對話框內容.





7. 完成印表機選定後,請依您的需求在下拉選單中選擇合適的設定值後,按"寫入設定 值". 如果您希望設定後印表機自動印出設定後的結果,請先勾選畫面中的該選項.

D htc	券 🔃 🛜 🖹 📈 89% 🖥 下午4:07	2			
大睿爹	参數工具程式 版本 100				
印表機	選擇				
TSP TCP:10	654 (STR_T-001) >				
印表機將	印表機狀態				
檢視印表機狀態 >					
	印表機序號 >				
參數設定	定項目				
列印	不設定				
列印	72mm(48 字)				
起始	72mm(42 字) *				
	50.8mm(33 字)				
□ 訖	50.8mm(30 字)				
寫入設定值					
	⊲ O □				

下拉選單中有 "*" 項目為原廠設定值.

8. 更改成功後按左鍵 2 次退出程式.

🗋 hte 🔭 🕅 🛜 🗙 📈 89% 🔳 -	下午 4:07						
大睿參數工具程式 版本100							
印表機選擇							
TSP654 (STR_T-001) TCP:10.0.1.5 (00:11:62:0b:b1:25)	>						
印表機狀態							
檢視印表機狀態	>						
	>						
參數設定項目							
列印寬度 50.8mm(33 字)	•						
列印濃度 不設定	•						
起始列印控制 不設定	•						
✔ 設定完成後,印表機印出設定值							
寫入設定值							
4 0 0							

D htc	* 🖪 🛜 🛛 📈 89% 🗐 T	⊊ 4:07				
大睿參數工具程式 版本100						
印表機選擇						
TSP654 (STR TCP:10.0.1.5 (00:11:0	_T-001) 62:0b:b1:25)	>				
印表機狀態						
檢視印表機狀態		>				
		>				
參數設定項目						
列印寬度	50.8mm(33 字)	•				
列印濃度	不設定	-				
起始列印控制	不設定	•				
☑設定完成後,印表機印出設定值						
寫入設定值						
Q	0					



📟 🖸 🕑 🌵 🔺 🔃 🕕 ≋ 🗙 📈 92% 🛙 下午4:25